



Wie nutze ich Netflix mit meiner Uncorex?

 Um Netflix nutzen zu können, benötigen Sie ein gültiges Abo.

Zunächst installieren Sie die aktuelle Netflix APP, die Sie in MARKET vorfinden.




 Wählen Sie die Netflix App aus und drücken Sie die OK Taste – warten Sie bis installiert Zeichen auf der APP erscheint.

Starten Sie die APP mit der OK Taste und geben Sie ihre Login Daten ein.

Wenn Sie die Standardfernbedienung besitzen, können Sie mit Hilfe der Mausfunktion nur *eingeschränkt* die Netflix App nutzen – da es sich um eine mobile Version der APP handelt.

Mit einer AIR MOUSE Fernbedienung werden Sie deutliche Vorteile haben. z.B. können Sie die Mausfunktion aktivieren und mit der OK Taste nach unten oder oben scrollen.



Einfach den Mauszeiger auf das Playzeichen und OK drücken um zu starten.